

TRASSIR

DEMO

Фильтр: Без фильтра
Подсветка: [подсветка]

- DEMO
 - DEMO_Гид
 - DEMO_Детектор саботажа
 - DEMO_Детектор SIMT
 - DEMO_Детектор дыма
 - Интерфейс оператора DEMO
 - DEMO

ЖМЕМ СЮДА

- DEMO_Детектор саботажа
- DEMO_Детектор SIMT
- DEMO_Детектор дыма
- DEMO_Гид

Фильтр: Без фильтра
Подсветка: [подсветка]

- DEMO
 - DEMO_Гид
 - DEMO_Детектор саботажа
 - DEMO_Детектор SIMT
 - DEMO_Детектор дыма
 - Интерфейс оператора DEMO

Карта | Увел | [иконки]

Индикаторы здоровья:
Глубина архива: 0
Диски: ОШИБКА
База данных: ОШИБКА
Камеры: 4 / 4

Загрузка CPU: 25.0%
Сеть: ОК
Скрипты: ОК

Мониторы: [иконка]

Дата и время: 09:45:16 25 августа 2016 четверг

Громкость: [ползунок]

Выполнен вход под: Admin

Сменить пароль...
Выйти
Выключение

Настройки

- DEMO_Детектор SIMT
- DEMO_Детектор дыма
- Интерфейс оператора DEMO
 - DEMO

ПОТОМ В НАСТРОЙКИ

- DEMO_Детектор дыма
- DEMO_Гид

Фильтр: Без фильтра
Подсветка: [подсветка]

- DEMO
 - DEMO_Гид
 - DEMO_Детектор саботажа
 - DEMO_Детектор SIMT
 - DEMO_Детектор дыма
 - Интерфейс оператора DEMO

Карта | Увел | [иконки]

Настройки - Admin - DEMO/Устройства/IP-устройства

Настройка Справка

IP-устройства

Включено устройств / всего: 4/4 Устройств с ошибками: 0

[Быстрый поиск]

Ничего не найдено

Добавить вручную Добавить все

Закреть

Все сервера

DEMO

Настройки сервера

Модули

- ActiveDome
- ActivePOS
- Fortnet
- Sphinx
- Орион

Устройства



- IP-устройства
 - DEMO_Гид
 - DEMO_Детектор сабот...
 - DEMO_Детектор СИМТ
 - DEMO_Детектор дыма
- Платы
- Последовательные порты

Каналы

Сеть

Добавить...

[Быстрый поиск]



Настройки - Admin - DEMO/Устройства/IP-устройства

Настройка Справка

Добавление устройства

Шаг 2: Введите основные параметры

Назад

[Быстрый поиск]

Модель:

Добавить вручную: Алфавитный поиск:

Определить модель Запустить поиск

- AVTECH_222
- AVTECH_AWN252
- AXIS_AXIS_M1011_172
- AXIS_AXIS_P330_1_162
- AXIS_AXIS_Q6034-E_181
- Brickcom_Corporation_GOB-100Ap
- H264_H23518E_53+113_S39
- MERIT-4JL1N-IP52128P
- RVI_IPC54/20DN/13
- RVI_IPC54/50DN/13
- RVI_IPV54/50DN/13
- RVI_VSR5401/13
- RVI_VSR5404/13
- Sony_SNC-CH120
- Sony_SNC-CH140

Закреть

Все сервера

Настройки сервера

Модули

- ActiveDome
- ActivePOS
- Fortnet
- Sphinx
- Орион

Устройства

- IP-устройства
 - DEMO_Гид
 - DEMO_Детектор сабот...
 - DEMO_Детектор СИМТ
 - DEMO_Детектор дыма
- Платы
- Последовательные порты

Каналы

Сеть

Добавить...

[Быстрый поиск]

